First Strike Meters FS1 Digital Satellite Finder

Operator's Manual



http://www.FirstStrikeMeters.com sales@FirstStrikeMeters.com



Make certain that the battery is

fully charged before the first using of the meter.

Warning: The meter is powered with high-performance Li-ion battery. Use only the charger provided by the manufacturer. Using any other battery charger may overheat or distort the meter, or cause fire, injury or harm to the environment and will void the warranty.



This extended warranty program will not cover physical and non-physical damages, which include accident, use of supplies or parts not meeting the product's specifications, misuse other software application, damage due to shipment, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, removal, installation and set-up service charges by any third party, and failure to follow instructions supplied with the product.

To ensure safe operation and maximum benefit from the features of this device, please read this manual carefully prior to initial use. Para garantizar la operación segura y el máximo beneficio de las características de este dispositivo, por favor, lea atentamente este manual antes de su uso inicial.

The technical specifications and operating methods included in this manual are subject to changes without notice. Las especificaciones técnicas y los métodos de explotación incluida en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. In case of any inquires after a period of usage, please consult the manufacturer. En caso de cualquier pregunta después de un período de uso, consulte con el fabricante.

WARNNING WARNNING

Inspect the instrument, box and packing material prior to use to verify that damage has not occurred in transit to your location. Inspeccione el instrumento, la caja y material de embalaje antes de su uso para verificar que el daño no se ha producido en el tránsito hasta su ubicación. Verify that all listed accessories are included with your unit, and that the unit is functioning properly. In the event of improper operation, or that items are missing or damaged, please contact your distributor immediately. Compruebe que todos los accesorios se han incluido con la unidad, y que la unidad está funcionando correctamente. En caso de funcionamiento incorrecto, o que artículos faltan o están dañados, por favor, contacte con su distribuidor inmediatamente.

Battery Notice: Aviso de la batería:

Do not expose to, dispose of the battery in fire. No exponer a, a disponer de la batería en el fuego.

Avoid shorting the battery. Evite el cortocircuito de la batería.

Avoid excessive physical shock or vibration. Evitar un choque físico excesivo o vibraciones.

http://www.FirstStrikeMeters.com

Do not disassemble or deform the battery. No desmonte ni deformar la batería.

Do not leave battery in charger over 12 hours. No deje la batería en el cargador de más de 12 horas.

Store the battery in a cool, dry and well-ventilated area. Almacene la batería en un área ventilada fresco, seco y bien.

Keep battery packs away from children. Mantenga baterías lejos de los niños.

Promptly and properly dispose of used battery packs according to local regulations for the disposal of batteries. Rápidamente y como deshacerse de los paquetes de pilas usadas de acuerdo a las normativas locales para la eliminación de las pilas.

Damaged or leaking battery packs should be handled with extreme care. Dañados o con fugas paquetes de baterías se deben manejar con extremo cuidado.

Charge unused battery packs at least once every six months. Cargue la batería sin utilizar paquetes de al menos una vez cada seis meses.

Charger Notice: Cargador de Comunicación:

FS1

Charge the battery packs only with the specified charger. Carga de la batería paquetes sólo con el cargador especificado.

Never use a modified or damaged charger. Nunca utilice un cargador modificado o dañado.

We recommend that Li-lon batteries should be charged in an unoccupied area. Recomendamos que las baterías Li-lon se debe cargar en una zona no ocupada.

Do not charge battery packs near combustible or conductive materials. No cargue paquetes de baterías cerca de materiales combustibles o conductores.

Charge the battery packs in a well-ventilated room that does not exceed room temperatures of 40°C/104°F. Carga de la batería paquetes en un lugar bien ventilado que no exceda de la temperatura ambiente de 40 ° C/104 ° F.

... Accessories Accesorios

AC Adaptor Adaptador de CA

Car charger Cargador de coche

RF connector Conector RF

USB cable Cable USB

User manual Manual de usuario

Li-ion battery Li-Ion

INDEX ÍNDICE

Accessories.....2

INDEX3
Overview:4
Screen instructions:4
Panel introduction:7
Start using your meter9
4-1. Power on/off:9
4-2. Enter the coordinates of your location9
4-3. Manually Searching Satellite10
4.4 Using default channel plan13
4.5 Using user channel plan13
4.6 Copy a channel from default channel plan to the user channel plan 14
4.7 Modify channels in both default & user channel plan. 14
4.8 Delete channel in the user channel plan14
4.9 Restore factory settings15
4.10 Upgrades:
4.11 Charging by satellite receiver:15
Technical parameters16

Overview: Información general:

FS1 Satellite Finder is an ideal instrument for satellite installation. FS1 Satellite Finder es un instrumento ideal para la instalación de satélite. It reacts fast, works reliably, the easy-to-use features can really make satellite searching a easy job. Reacciona rápido, funciona de manera confiable, el fácil de utilizar características realmente puede hacer vía satélite buscar un trabajo fácil.


The meter calculates the elevation and polarization automatically and show in the display, according to your location and satellite's longitude. El contador calcula la elevación y la polarización de forma automática y mostrar en la pantalla, de acuerdo a su ubicación y la longitud del satélite.

The meter comes with the global data of satellite channel plan, you can also download channel plan data via PC or edit the user-defined channel plan which can save up to 100 satellite parameters. El medidor viene con los datos globales del plan de canal satélite, se puede también descargar los datos del plan de canales a través de PC o editar el definido por el usuario del canal plan que se pueden guardar hasta 100 parámetros de satélite.

Screen instructions: Instrucciones de la pantalla:

Screen instructions: Fig.1 Instrucciones de la pantalla: Figura 1

Fig.1 Fig.1



(1) Positioning guide zone: (1) Posicionamiento de la zona de guía:

A:Indicates the azimuth direction. A: Indica la dirección del azimut.

E:Indicates the degree of elevation E: Indica el grado de elevación

P: Indicates the LNB polarization angle P: Indica el ángulo de polarización de LNB

(2) Satellite settings zone: (2) ajustes de satélite de zona:

L: Satellite longitude L: longitud satélite

F: Transponder frequency F: frecuencia del transpondedor

SR: Symbol rate SR: Velocidad de símbolo

LO: Local oscillator frequency LO: frecuencia del oscilador local

LNB: 13V(vertical) or 18V (horizontal) polarization switch LNB: 13V (vertical) o 18V (horizontal) cambiar la polarización

22KHz Control: "ON" indicates on, blank indicates off. 22KHz de control: "ON", indica el, en blanco indica apagado.

(3) Channel number zone: (3) Número de zona del canal:

User channel plan can save 100 user-defined satellite parameters, you can also save frequently-used parameters here. Plan de canales El usuario puede ahorrar 100 parámetros definidos por satélite, también puede quardar los parámetros se utilizan con frecuencia aquí.

Using and key select the channel. Uso de clave y seleccione el canal. The meter has preset the data of most satellite channel plans in the world, and reserves 300 empty channel plans. El medidor ha predefinido los datos de los planes de la mayoría de los canales por satélite en el mundo, y las reservas de 300 planes de canal vacíos.

Inputting the longitude and latitude of your location, the meter will automatically select and display a channel that you can receive. Introducir la longitud y latitud de su ubicación, el medidor automáticamente seleccionar y mostrar un canal que puede recibir.

(4) Latitude and longitude settings & functions zone: (4) Latitud y longitud y configuración de las funciones de zona:

LONG: Longitude LONG: Longitud

LAT: Latitude LAT: Latitud

SAVE: It blinks when pressing to indicate saved successfully. : Parpadea cuando se pulsa para indicar que se han quardado correctamente.

E:Indicates the mode of local channel plan. : Indica el modo de plan de canales locales.

K:Hold for 3 seconds until the symbol shows, indicating the speaker is off; Press and hold for 3 seconds again to turn on the speaker. : Mantenga la posición durante 3 segundos hasta que aparezca el símbolo, que indica el altavoz está apagado; Mantenga pulsado durante 3 segundos para encender el altavoz.

5:Linked with PC: Vinculada con el PC

El:Shows current battery status, Dblinks when the battery is low. : Muestra el estado actual de la batería, parpadea cuando la batería está baja.

- (5) Measurement zone: After setting satellite parameters, you should move cursor to channel number zone and press any numeric key from 0 to 9 to activate the measurement. (5) zona de medición: Después de ajustar los parámetros de satélite, debe mover el cursor a la zona del canal número y presione cualquier tecla numérica 0 a 9 para activar la medida.
- S, Q column S, la columna Q
- S, Q column displays the signal strength and signal quality in percentage. S, Q columna muestra la intensidad de la señal y la calidad de la señal en porcentaje.
- S, S/N and B S, S / N y B,

S:Actual value of signal strength S: valor real de la señal de la fuerza

S/N: Carrier noise ratio S / N: ruido Carrier

B: Bit error rate B: tasa de error de bit

LOCKED

Indicates the signal has been locked. Indica que la señal ha sido bloqueada.

Panel introduction: Introducción de Control:




Fig. Fig. 22

- 1. Input port: The port to connect with LNB Puerto de entrada: El puerto para conectarse con LNB
- 2. Output port: When the battery is low, connect this port with input port of satellite receiver, then turn on the receiver to supply power for meter and get signal input. El puerto de salida: Cuando la batería está baja, conecte este puerto con el puerto de entrada del receptor de satélite, a continuación, encienda el receptor a la fuente de alimentación para el metro y recibe la señal de entrada.
- (3) LCD: LCD display with backlight. (3) LCD: Pantalla LCD con luz de fondo.
- (4) Option Key & shift key between default and user-defined channel plans: (4) la tecla de opción y cambio de clave entre predeterminado y definido por el usuario planes de canales:

Single-press, the cursor will move downwards circularly. Pulsar una sola vez, el cursor se moverá hacia abajo circularmente.

Hold for 3 seconds, screen will shift between default and user-defined channel plans. Mantenga la posición durante 3 segundos, la pantalla cambiará entre predeterminado y definido por el usuario planes de canal.

(5) Number digit key & backlight key: (5) Número de clave de dos dígitos y tecla de iluminación:

Single-press: cursor moves left Single-prensa: mueve el cursor a la izquierda

Hold for 3 seconds to turn on or turn off backlight. Mantenga la posición durante 3 segundos para activar o

desactivar la luz de fondo.

(6) Number digit key & mute key: (6) Número de clave y clave silenciar dígitos:

Single-press: cursor moves right Single-prensa: cursor se desplaza a la derecha

Hold for 3 seconds to turn on (off) the speaker. Mantenga la posición durante 3 segundos para encender (OFF) el altavoz.

(7) Save & delete key: (7) Guardar y eliminar clave:

Press to save modified items. Pulse para guardar los elementos modificados.

Hold for 3 seconds to delete the selected item. Mantenga la posición durante 3 segundos para eliminar el elemento seleccionado.

(8) Load and unit key (8) y la clave de la unidad de carga

Single-press: load parameters in local channel plan to user-defined channel plan. De prensa de un solo: los parámetros de carga en el plan de canales locales para el usuario plan de canales definidos.

Hold for 3 seconds to shift among the measurement units dBuV, dBmV, dBm. Mantenga la posición durante 3 segundos para cambiar entre las unidades de medida dBuV, dBmV, dBm.

(9) Numeric Keys: Enter numbers from 0 to 9. (9) Teclas numéricas: Escriba los números del 0 al 9. When cursor is in channel number zone, press any nummeric key to start or stop the signal measurment. Cuando el cursor está en la zona del canal número, presione cualquier tecla nummeric para iniciar o detener la measurment señal.

Hold "0" key for 3 seconds to enter local longitude & latitude modifying mode. Hold "0" durante 3 segundos para entrar en locales de longitud y latitud modificar el modo.

- (10) POWER: power on & power off key. (10) POWER: Encendido y apagado clave.
- (11) Data port to connect with PC (11) Puerto de datos para conectar con el PC
- (12) Charging port (12) Puerto de carga
- (13) Speaker (13) Speaker

Start using your meter. Comience a usar su medidor.

• 4-1. 4-1. Power on/off: Encendido / apagado:

Hold the power key until the meter "beeps" and enters the main menu. Mantenga presionada la tecla de encendido hasta que el contador de "bips" y entra en el menú principal. Press the power key again to power off. Pulse la tecla de encendido de nuevo para que se apague.

• 4-2. 4-2. Enter the coordinates of your location. Introduzca las coordenadas de su ubicación.

Enter the latitude and longitude of your location. Introduzca la latitud y longitud de su ubicación.

First, using Localkey move cursor to channel number zone. En primer lugar, mover el cursor

utilizando clave para canalizar la zona de número. Make sure the measurement zone is blank, otherwise press any numeric key to quit the measurement mode. Asegúrese de que la zona de medición está en blanco, de lo contrario, pulse cualquier tecla numérica para salir del modo de medición. Then hold "0" key for 3 seconds, the cursor will move to the longitude and latitude setting zone. A continuación, ponga "0" durante 3 segundos, el cursor se moverá a la longitud y latitud configuración de la zona. As shown in Fig. Como se muestra en la figura. 3 3




Fig. Fig. 3 3

Option

For example: Enter longitude 117E , latitude 39N. Por ejemplo: Introduzca 117E longitud, latitud 39N.

Using when the cursor to "LONG", using or key select the number digit, and enter the number "117" when the cursor blinks. Uso de mover el cursor clave en "Largo", utilizando o tecla de selección del número de dos dígitos, e introduzca el número "117" cuando el cursor parpadea. Continuing to press or key until "E" or "W" blinks, press any key from 0 to 9 to shift between "E" and "W". Mantiene pulsada la tecla o la tecla hasta "E" o "W" parpadea, presione cualquier tecla 0 a 9 para cambiar entre "E" y "W".

Using when we cursor to "LAT", enter "39". Uso de clave para mover el cursor "LAT",

escribe "39". Continuing to press or key until "N" or "S" blinks, press any key from 0 to 9 to shift between "N" and "S". Mantiene pulsada la tecla o la tecla hasta que "N" o "S" parpadea, presione cualquier tecla 0 a 9 para cambiar entre "N" y "S".

Hold "0" for 3 seconds to save and exit Hold "0" durante 3 segundos para guardar y salir

4-3. 4-3. Manually Searching Satellite Búsqueda manual de satélite

4-3-1. 4-3-1. Enter parameters: Introduzca los parámetros:

In user channel plan, move cursor to channel number zone, press or to select an empty channel plan, pressing coalkey to move cursor to L, F, SR, LO, LNB, 22KHz and enter the correct parameters one by one. En el plan de usuario del canal, mueva el cursor a la zona número de canales, pulse o para seleccionar un plan de canales vacíos, apretar la tecla para

mover el cursor a la L, M, SR, LO, LNB, 22KHz y entrar en los parámetros correctos, uno por uno.

For example: Por ejemplo:

Moving cursor to "L" and enter 146E: Moviendo el cursor a "L" y entrar 146E:

Enter number when the digit blinks, using or key move the cursor. Introduzca el número cuando el dígito parpadea, utilizando la tecla o mover el cursor. When the cursor is at "hundred" it won't blink, directly enter "1". Continuing to use or key move the cursor to "E" or "W", when "E" or "W" blinks, press any numeric key from 0 to 9 to shift between "E" or "W". Cuando el cursor se encuentra en "cien" que no parpadea, entrar directamente "1". Continuando con el uso o mover el cursor a la tecla "E" o "W", cuando "E" o "W" parpadea, pulse cualquier numérico clave de 0 a 9 para cambiar entre "E" o "W".

When the cursor is at "LNB" or "22KHz", use any numeric key to shift between the options. Cuando el cursor se encuentra en "LNB" o "22KHz", utilice cualquier tecla numérica para cambiar entre las opciones.

After entering all parameters, press key to save. Después de introducir todos los parámetros, presione la tecla para guardar. The cursor moves to channel number area automatically and all parameters are saved into current channel successfully. El cursor se desplaza a la zona del número de canales de forma automática y todos los parámetros se guardan en el canal actual con éxito.

Note: As "L" is entered, the meter will calculate elevation and polarization and display on the positioning guide zone, according to local longitude & latitude you have entered, provided the satellite program is available locally. Nota: Como en "L" se introduce, el medidor se calculará la altitud y la polarización y la presentación en la zona de guía de posicionamiento, de acuerdo con la latitud y longitud local que ha introducido, siempre que el programa de satélites está disponible localmente.

4-3-2. 4-3-2. Signal measurement: La medición de la señal:

Make sure the cursor is in the channel number zone, press any numeric key to launch signal test mode. Asegúrese de que el cursor se encuentra en la zona de número de canal, presione cualquier tecla numérica para iniciar el modo de prueba de señal. When the input port is connected with LNB, the meter will detect LNB noise and display the signal level, indicating the LNB is OK and connected well with the meter. Cuando el puerto de entrada está conectada con un LNB, el medidor detecta el ruido de LNB y mostrar el nivel de la señal, lo que indica el LNB está bien y bien conectados con el metro. As Fig.4 Como Fig.4




Fig. Fig. 4 4

4-3-3. 4-3-3. Signal searching: Señal de la búsqueda:

Turn the antenna in the direction the meter indicates, the tone will become louder and sharper. When the antenna is close to the satellite, the meter shows a increasing value of S/N and BER. Gire la antena en la dirección que el contador indica, el tono se vuelve más fuerte y nítida. Cuando la antena está cerca del satélite, el medidor muestra un incremento del valor de S / N y BER. As Fig. Como la figura. 5 5




Fig. Fig. 55

Continue to turn the antenna slowly in the direction that makes the S/N increase. Siga girando la antena lentamente en la dirección que hace que la S / N aumento. When the value is sufficient, the meter sounds a steady tone and show Cucked Cuando el valor es suficiente, el medidor emite un sonido constante y mostrar . icon on the display. icono en la pantalla. As Fig.




Fig. Fig. 6 6

Continue to tune the antenna until the meter shows the maximum S/N value, now the antenna is in the best position. As Fig. Continuar con la melodía de la antena hasta que el medidor muestra

el máximo de S / valor N, ahora la antena está en la mejor posición. Como la figura. 7 7




Fig. Fig. 7 7

Note: In measurement mode, you can press or key to change the parameter of "F" item by 1MHz step. Nota: En el modo de medición, puede pulsar la tecla o para cambiar el parámetro de "F" por el tema 1MHz paso. Press ckey to save. Pulse la tecla para guardar.

. icon will blink when the battery is low, please charge the battery or connect to the STB as power supply, otherwise although the meter can still work it may not be able to supply power for the LNB. icono parpadea cuando la batería está baja, por favor cargue la batería o conectar con el STB como fuente de alimentación, de lo contrario, aunque el contador puede trabajar puede que no sea capaz de suministrar energía para la LNB.

• 4.4 Using default channel plan. 4.4 Uso de plan de canales predeterminado.

Hold local key until shows at the lower right corner of screen, press or to change the channel number. Mantener pulsada la tecla hasta que se muestre en la esquina inferior derecha de la pantalla, pulse o para cambiar el número del canal. Press any numeric key to start testing. Pulse cualquier tecla numérica para iniciar la prueba.

• 4.5 Using user channel plan. 4.5 Uso de plan de canales de usuario.

In default channel plan, hold local key until disappears. En el plan predeterminado de canales, mantenga pulsado la tecla hasta que desaparezca. The meter enters user channel plan mode.

El medidor entra en modo de usuario del canal del plan. Press o para cambiar el número de canal y presione cualquier tecla numérica para iniciar la prueba.

• 4.6 Copy a channel from default channel plan to the user channel plan. 4.6 Copia de un canal de plan por defecto del canal al plan de canal de usuario.

In default channel plan mode, using and keys select the favorite channel and press key. En el modo por defecto del plan de canal, utilizando las teclas y seleccione el canal favorito y pulse la tecla. The meter displays **SAVE**in the lower right and the channel is copied to the user channel plan successfully. El medidor muestra en la parte inferior derecha y el canal se copia en el plan de canales de usuario con éxito.

• 4.7 Modify channels in both default & user channel plan. 4.7 Modificar los canales tanto en default & plan de canales de usuario.

In the default or user channel plan mode, using local key move the cursor to the item and modify it. En el defecto o el canal de modo de usuario plan, utilizando jugada clave del cursor hasta el elemento y modificarlo. Press c key to save. Pulse la tecla para guardar. The meter displays **SAV E**in the lower right and the channel modification is saved successfully. El medidor muestra en la parte inferior derecha y la modificación de canales se guarda correctamente.

In the default channel plan mode, the "L" item can't be modified. En el modo predeterminado de plan de canales, la "L", el tema no puede ser modificado.

Above function can't be done in the test mode, press any numeric to switch out of test mode. Por encima de la función no se puede hacer en el modo de prueba, presione cualquier numérico para cambiar de modo de prueba.

• 4.8 Delete channel in the user channel plan. 4.8 Borrar canal en el plan de canal de usuario.

In the user channel plan mode, using 🗑 and 🕱 keys select the channel to be deleted and
Saue
hold Cfor 3 seconds to delete the channel. En el plan de canales en modo de usuario,
utilizando las teclas y seleccione el canal que desea borrar y mantener durante 3 segundos para
borrar el canal

4.9 Restore factory settings. 4.9 Restaurar configuraciones de fábrica.

Type in 9876 immediately after power on, about 5 seconds later, the meter will restart and recover to factory settings. Tipo en 9876 inmediatamente después de encender, a unos 5 segundos más tarde, el contador se reinicia y recuperar la configuración de fábrica. All saved and modified contents will loss. Todos están a salvo y los contenidos modificados pérdida. Please use this function carefully. Por favor, use esta función con cuidado.

• 4.10 Upgrades: 4,10 Actualizaciones:

Install the software provided in the product disk or downloaded from www.FirstStrikeMeters.com, connect with PC with the communication cable. Instale el software proporcionado en el disco del producto o descargado de www.FirstStrikeMeters.com, conecta con el PC con el cable de comunicación.

4.11 Charging by satellite receiver: 4,11 de carga por el receptor de satélite:

The input port of a satellite receiver can supply power for the meter. El puerto de entrada de un receptor de satélite puede suministrar energía para el metro. Connect the input port of satellite receiver with the output port of the meter. Conecte el puerto de entrada del receptor de satélite con el puerto de salida del medidor.

AS Fig. Como indica la figura. 8 8

http://www.FirstStrikeMeters.com




Fig. Fig. 8 8

Above configuration is used only when the battery is low. Por encima de la configuración se utiliza sólo cuando la batería está baja.

Technical parameters Parámetros técnicos

Input frequency range: 950~2150MHz Rango de frecuencia de entrada: 950 ~ 2150 MHz

Signal level range: 30dBuV-105dBuV Rango de nivel de señal: 30dBuV-105dBuV

Measurement unit: dBmV; dBm Unidad de medida: dBmV, dBmV, dBm

Measurement accuracy: ±1.5dB Precisión de medida: ± 1.5dB

Input resistance: 75Ω Resistencia de entrada: 75Ω

Symbol rate: 2Msps-45Msps Velocidad de símbolo: 2MSPS-45Msps

Connector: F type Conector: tipo F

Measurement item: signal strength; bit error rate; S/N Punto de medición: intensidad de la señal,

tasa de error de bit, S / N

QPSK switch: Auto Interruptor QPSK: Auto

22K control: supported 22K de control: el apoyo

Audio output: speaker Salida de audio: Altavoz

Display: Code segment wide-temperature LCD Presentación: Segmento de código de gran

pantalla LCD de temperatura

Memory content: 300 reserved locations for global satellite channels, 100 user-defined channels Contenido de la memoria: 300 lugares reservados para los canales mundiales de satélites, 100 canales definidos por el usuario

LNB Power Supply: 13V, 18V, ≤400mA LNB Power Supply: 13V, 18V, ≤ 400 mA

http://www.FirstStrikeMeters.com

Interface mode: USB El modo de Interfaz: USB

FS1

Adapter power supply: AC100V-240V Adaptador de alimentación: AC100V-240V

DC input: 13.5V/2A Entrada de CC: 13.5V/2A

Output port voltage: DC12-23V Voltaje del puerto de salida: DC12-23V

Battery working time: about 2.5 hours continuously after full charged, varying from LNB with different power consumption. Duración de la Batería de trabajo: alrededor de 2,5 horas continuas después de plena carga, que varían de LNB con el consumo de energía diferentes.

Charging time: 4 to 6 hours Tiempo de carga: 4 a 6 horas

Working Temperature:0°C~40°C Temperatura de trabajo: 0 °C ~ 40 °C

Storage Temperature:- 10° C~ 50° C Temperatura de almacenamiento: - 10° C ~ 50° C

Dimensions: 142*82*35(mm) Dimensiones: 142 * 82 * 35 (mm)

Weight: 0.42Kg Peso: 0,42 kg

Gross weight: 0.9 Kg Peso bruto: 0,9 Kg

First Strike Meters sales@FirstStrikeMeters.com www.FirstStrikeMeters.com